

## Assistente de Voz

Pressione e segure o botão esquerdo do fone por 3 seg para entrar no assistente de voz.

## Carregamento

Carregue totalmente os fones e o case de carregamento antes de utilizá-los pela primeira vez.

### 1: Carregando o case

Utilize o cabo tipo C presente na embalagem. Conecte-o ao case e a uma fonte de energia para carregar seu case.

### 2: Carregando os fones

Quando os fones precisarem de recarga, coloque-os no case para recarregá-los



WWW.BRIGHT.COM.BR

**bright**

Distribuído por:  
**Bright.Com Comercial LTDA.**  
CNPJ: 01.184.287/0003-81  
Garantia: 1 ano / Origem China  
SAC: suporte@bright.com.br

© bright.informatica

f bright.informatica

www.bright.com.br



APROVADO

**bright**

Guia Rápido

Fone Bluetooth

FN568



## AVISO

Para reduzir riscos, leia as instruções abaixo:

- Mantenha as baterias longe do alcance das crianças
- Não aqueça, abra ou mantenha as baterias próximas ao fogo
- Não encoste metais nas baterias

## Especificações

- Modelo do produto: FN568
- Versão Bluetooth: V5.1+BR+EDR+BLE
- Frequência Bluetooth: 2.402GHz-2.480GHz
- Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
- Sensibilidade: 101dB  $\pm$ 2dB S.P.L at 1KHz
- Impedância: 32 $\Omega$   $\pm$  5% em 1mW / 1000Hz
- Sensibilidade do microfone: -42 $\pm$ 1dB
- Distância de trabalho: 15m (sem grandes obstáculos)
- Capacidade da bateria dos fones: 30mAh
- Capacidade da bateria do case de carregamento: 300mAh

### **Pareamento: Auto Pareamento**

Abra o case de carregamento e retire os fones. Eles irão ligar e parear entre si automaticamente. Abra o Bluetooth do seu smartphone e conecte com o dispositivo FN568. Ambos os fones irão se conectar. (Nota: Os fones irão desligar automaticamente caso não sejam conectados a nenhum dispositivo em até 5min)

### **Funções**

#### **1: Ligar/Desligar**

Abra o case de carregamento e retire os fones, que irão ligar automaticamente. Coloque novamente os fones no case e o feche. Eles irão desligar automaticamente.

#### **2: Tocar/Pausar música**

Quando estiver escutando música, toque o fone (qualquer lado) uma única vez para pausar a música

#### **3: Aumentar/Abaixar volume**

Quando estiver escutando música:

Toque duas vezes rapidamente no fone da direita para aumentar o volume. Toque duas vezes rapidamente no fone da esquerda para abaixar o volume.

#### **4: Passar/retroceder música**

Toque o fone da direita 3 vezes rapidamente para passar a música; Toque o fone da esquerda 3 vezes rapidamente para retroceder a música.

### **Modos**

#### **Modo Bluetooth**

É o modo padrão do fone. Assim que os fones são retirados do case de carregamento, já entram nesse modo automaticamente.

#### **Modo Transparente**

Nesse modo, você é capaz de ouvir o som ao entorno sem precisar retirar os fones do ouvido. Retire os fones do case e pressione o fone direito durante 3seg para entrar nesse modo.

#### **Modo Redução de Ruídos**

Nesse modo os ruídos externos são reduzidos. Partindo do Modo transparente, pressione o fone direito por 3seg para entrar no modo Redução de Ruídos.

### **Ligações**

#### **Atendendo/Desligando**

Quando houver uma ligação, toque uma vez o fone (qualquer lado) para atender a ligação. Toque novamente o fone (qualquer lado) para encerrar a ligação.

#### **Rejeitando**

Quando houver uma ligação, pressione e segure no botão do fone (qualquer lado) para rejeitar a ligação.