

Assistente de Voz

Pressione e segure o botão esquerdo do fone por 3 seg para entrar no assistente de voz.

Carregamento

Carregue totalmente os fones e o case de carregamento antes de utilizá-los pela primeira vez.

1: Carregando o case

Utilize o cabo tipo C presente na embalagem. Conecte-o ao case e a uma fonte de energia para carregar seu case.

2: Carregando os fones

Quando os fones precisarem de recarga, coloque-os no case para recarregá-los



WWW.BRIGHT.COM.BR

bright

Distribuído por:
Bright.Com Comercial LTDA.
CNPJ: 01.184.287/0003-81
Garantia: 1 ano / Origem China
SAC: suporte@bright.com.br

© bright.informatica

f bright.informatica

www.bright.com.br



APROVADO

bright

Guia Rápido

Fone Bluetooth
FN567



AVISO

Para reduzir riscos, leia as instruções abaixo:

- Mantenha as baterias longe do alcance das crianças
- Não aqueça, abra ou mantenha as baterias próximas ao fogo
- Não encoste metais nas baterias

Especificações

- Modelo do produto: FN567
- Versão Bluetooth: V5.1+BR+EDR+BLE
- Frequência Bluetooth: 2.402GHz-2.480GHz
- Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
- Sensibilidade: 101dB \pm 2dB S.P.L at 1KHz
- Impedância: 32 Ω \pm 5% em 1mW / 1000Hz
- Sensibilidade do microfone: -42 \pm 1dB
- Distância de trabalho: 15m (sem grandes obstáculos)
- Capacidade da bateria dos fones: 30mAh
- Capacidade da bateria do case de carregamento: 300mAh

Pareamento: Auto Pareamento

Abra o case de carregamento e retire os fones. Eles irão ligar e parear entre si automaticamente. Abra o Bluetooth do seu smartphone e conecte com o dispositivo FN567. Ambos os fones irão se conectar. (Nota: Os fones irão desligar automaticamente caso não sejam conectados a nenhum dispositivo em até 5min)

Funções

1: Ligar/Desligar

Abra o case de carregamento e retire os fones, que irão ligar automaticamente. Coloque novamente os fones no case e o feche. Eles irão desligar automaticamente.

2: Tocar/Pausar música

Quando estiver escutando música, toque o fone (qualquer lado) uma única vez para pausar a música

3: Aumentar/Abaixar volume

Quando estiver escutando música:

Toque duas vezes rapidamente no fone da direita para aumentar o volume. Toque duas vezes rapidamente no fone da esquerda para abaixar o volume.

4: Passar/retroceder música

Toque o fone da direita 3 vezes rapidamente para passar a música; Toque o fone da esquerda 3 vezes rapidamente para retroceder a música.

Modos

Modo Bluetooth

É o modo padrão do fone. Assim que os fones são retirados do case de carregamento, já entram nesse modo automaticamente.

Modo Transparente

Nesse modo, você é capaz de ouvir o som ao entorno sem precisar retirar os fones do ouvido. Retire os fones do case e pressione o fone direito durante 3seg para entrar nesse modo.

Modo Redução de Ruídos

Nesse modo os ruídos externos são reduzidos. Partindo do Modo transparente, pressione o fone direito por 3seg para entrar no modo Redução de Ruídos.

Ligações

Atendendo/Desligando

Quando houver uma ligação, toque uma vez o fone (qualquer lado) para atender a ligação. Toque novamente o fone (qualquer lado) para encerrar a ligação.

Rejeitando

Quando houver uma ligação, pressione e segure no botão do fone (qualquer lado) para rejeitar a ligação.