

Para carregar seus fones de ouvido basta colocá-los dentro do Case previamente carregado. Uma luz vermelha indicará que os fones estão carregando. Assim que as luzes apagarem, o fone está completamente carregado.

Precauções

Assim que os fones estiverem completamente carregados, retire o cabo da energia para não danificar a bateria.

Quando estiver tocando música não utilizar o volume máximo por longo período de tempo para não danificar o seu canal auditivo



WWW.BRIGHT.COM.BR

bright

Distribuído por:
Bright.Com Comercial LTDA.
CNPJ: 01.184.287/0003-81
Garantia: 1 ano / Origem China
SAC: suporte@bright.com.br

© bright.informatica

f bright.informatica


www.bright.com.br



bright

Guia Rápido

Fone Bluetooth
FN570



Conteúdo da embalagem

Fone bluetooth
Case de carregamento
Cabo de carregamento micro 5pin
Manual do usuário
Ear Tips

Especificações

Bluetooth versão: 5.0

Bateria do fone: 45mAh / Bateria do case de carregamento: 280mAh

Tempo de carregamento: 1h30min

Duração da bateria: 2h30min / Bateria em standby: 80horas

Distância de trabalho: 10 m

Sensibilidade: 105dB

Funções

Ligar: Retire os fone do Case de carregamento e eles ligarão automaticamente;

Desligar: Pressione e segure os fones esquerdo e direito durante cinco segundos para desligá-los

Reconexão Automática: Depois da primeira conexão em sucedida com seu smartphone, os fones se reconectarão automaticamente na segunda vez - assim que o Bluetooth for ativado.

Tocar/Pausar: Clique uma vez no botão multifunção para tocar a música. Clique novamente para pausar.

Passar/retroceder música: Quando estiver tocando música pressione e segure o botão multifunção da esquerda para retroceder a música. Pressione e segure o botão multifunção da direita para pular a música.

Aumentar/diminuir volume: Clique duas vezes rapidamente no botão multifunção da esquerda para aumentar o volume da música. Clique duas vezes rapidamente no botão multifunção da direita para diminuir o volume da música.

Atender/Desligar chamada: Recebendo uma ligação clique nos botões multifunção de ambos os fones para atender. Para desligar a ligação, repita o processo.

Rejeitar chamada: Para rejeitar chamada e segure multifunção de ambos os fones por 2 segundos.

Redisragem: Quando estiver em stand-by ou tocando música você pode ligar para o último número do seu histórico tocando uma vez no botão multifunção do fone esquerdo

Assistente de voz: Clique três vezes no botão multifunção começar o assistente de voz do seu Smartphone

Bateria fraca: Assim que os fones estiverem com a bateria fraca haverá um aviso sonoro 30 segundos até que a bateria acabe por completo.

Pareamento: Tire os fones do case de carregamento para o pareamento automático. Para o pareamento manual clique e segure o botão multifunção de ambos os fones por 3 segundos até que a luz LED fique alternando de vermelho para azul. Assim que o fone esquerdo começar a piscar lentamente, eles estarão pareados. Os fones também podem conectar com o seu smartphone separadamente.

Carregamento

Connecte o cabo micro USB no Case e na energia. Enquanto estiver carregando a luz LED ficará piscando. Assim que a carga estiver completa luzes permanecerão ligadas.